

FUJITSU / GENERAL

AFSTANDSBEDIENING

EENVOUDIGE UITLEG

Met deze afstandsbediening bedien je eenvoudig je airco en stel je alle functies in.



Temperatuur in graden (°C)

De temperatuur wordt standaard weergegeven in graden Celsius.

FUNCTIONIES EN KNOPPEN



Aan/Uit

Zet de airco aan of uit.

MODE

Mode (modus)

Kies de gewenste modus: Auto, Koelen, Ontvochtigen, Verwarmen of Ventileren.



TEMP. ▲

Verhoogt de temperatuur met 1°C.



TEMP. ▼

Verlaagt de temperatuur met 1°C.

MIN.HEAT

Min. Heat (10°C functie)

Houdt de ruimte op minimaal 10°C. Handig tegen vorst.

POWERFUL

Powerful (krachtig)

Extra krachtige werking voor snel koelen of verwarmen. Na 20 minuten schakelt deze functie automatisch uit.

FAN

Fan (ventilatorsnelheid)

Kies de ventilatorsnelheid: Auto, Stil, Laag, Medium of Hoog.

SWING

Swing (luchtstroomrichting)

Start of stopt de verticale luchtuitblaasbeweging.

ECONOMY

Economy (zuinig)

Zuinig programma voor energie besparen.

ENERGY SAVING PROGRAM

Energy Saving Program (energiebesparingsprogramma)

Activeert het energiebesparingsprogramma voor meer comfort en besparing.

SENSOR

Sensor

Activeert de bewegingssensor. De airco past de werking aan aan aanwezigheid in de ruimte.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE

Outdoor Unit Low Noise

Verlaagt het geluid van de buitenunit (indien beschikbaar).

SET

Set (links)

Instellingen bevestigen of functies activeren.

SET

Set (rechts)

Instellingen bevestigen of extra opties activeren.

WEEKLY

Weekly Timer

Stel een weektimer in voor automatische aan/uit tijden.

ON/OFF

On/Off Timer

Stel een aan- of uit-tijd in met de timer.

SLEEP

Sleep

Comfortabele nachtrust. De airco past de temperatuur automatisch aan voor een goede nachtrust.

TIMER SETTING

Timer Setting

Ga naar het menu voor timerinstellingen.

SELECT

Select (▲/▼)

Blader door het menu of pas waarden aan.

NEXT

Next

Ga naar de volgende instelling of optie.

BACK

Back

Ga terug naar de vorige instelling of optie.

SEND

Send

Verzend de gemaakte instellingen naar de airco.

CLOCK ADJUST

Clock Adjust

Stel de tijd (klok) in.

°C/°F

°C/°F

Wissel tussen graden Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

RESET

Reset

Reset de afstandsbediening naar fabrieksinstellingen.



TIP

Richt de afstandsbediening altijd op de binnenunit en zorg dat er geen obstakels tussen zitten voor een goed signaal.